




のぼる君 始業前点検 マニュアル

点検前に

<p>使用者は作業前に始業前点検を必ず行うこと。</p>	
<p>平らな場所で使用すること（必ず守ろう！）。</p>	
<p>危険防止の為、落下防止金具をセットしてから点検を行うこと。</p>	<p>作業台を落下防止金具が垂直に立てるようになるまで上昇させ、落下防止金具上部のコの字部分を作業台の横棧が乗るように位置を合わせ、作業台を下降させてください。</p> <p>落下防止金具</p> 
<p>1年に1度はBOX内、ペンダントスイッチの配線に異常がないか確認してください。</p>	<p>断線等がないか確認</p> 

※点検項目番号は取扱説明書の「高所作業台始業前点検記録表」の点検項目番号です。

点検項目 1：上軸およびローラー

点検基準	点検方法
上軸（作業床の 2 ヶ所）に異常のないこと	作業台上軸およびローラーが見える位置まで上昇させて、作業床の裏面左右にある上軸およびローラーに破損・亀裂・損傷等のないことを確認 


点検項目 2：下軸およびローラー

点検基準	点検方法
下軸（ベース部の 2 ヶ所）に異常のないこと	作業台下軸およびローラーが見える位置まで上昇させて、ベース部の左右にある下軸およびローラーに破損・亀裂・損傷等のないことを確認 


点検項目 3：上部シリンダー取付ブラケット

点検基準	点検方法
上部シリンダー取付ブラケットに異常のないこと	作業台上部シリンダーが見える位置まで上昇させて、シリンダー上部の取付ブラケットに破損・亀裂・損傷等のないことを確認 

点検項目 4 :

点検基準	点検方法
下部シリンダー取付ブラケットに異常のないこと	作業台をシリンダーが見える位置まで上昇させて、シリンダー下部の取付ブラケットに破損・亀裂・損傷等のないことを確認 

点検項目 5 : 溶接部

点検基準	点検方法
各溶接部に異常のないこと	各溶接部に亀裂・割れ等のないことを確認 

点検項目 6 : 手摺

点検基準	点検方法
手摺各部に異常のないこと	手摺各部にガタツキ・外れ等のないことを確認 



点検項目 7 : 扉・ハンドル

点検基準	点検方法
扉・ハンドルに異常のないこと	扉・ハンドルにガタツキ・外れ等のないことを確認 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>

点検項目 8 : リフトアーム軸まわり

点検基準	点検方法
リフトアーム軸まわりに異常のないこと	作業台を各軸部が見える位置まで上昇させて、各軸部のガタツキ・割りピン外れ・ボルトの緩み等のないことを確認 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>


点検項目 9 : アウトリガーおよびガイド

点検基準	点検方法
アウトリガーおよびガイドに異常のないこと	アウトリガーの出し入れは円滑で、ガイドで確実にロック出来ることを確認 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>

点検項目 10 : キャスター

点検基準	点検方法
キャスターに異常のないこと	キャスターは円滑に回転し、破損・亀裂・損傷等のないことを確認 

点検項目 11 : 油圧ホース

点検基準	点検方法
油圧ホースに異常のないこと	作業台を各油圧ホースが見える位置まで上昇させて、油圧ホースに破損・亀裂・損傷・油漏れ等のないことを確認 

点検項目 12 : 各部の油漏れ

点検基準	点検方法
各部に油漏れのないこと	シリンダー・油圧ホースに油漏れのないことを確認



点検項目 13 : 電源コード (充電器)

点検基準	点検方法
電源コード (充電器) に異常のないこと	<p>作業台下部ボックスの充電モニター (メーター) が付いている側の丸いフタを回転させて電源コードを取り出し、コードに破損・亀裂・損傷等のないことを確認。</p> <p>また、充電時はモニターの橙色ランプが点滅していることを確認。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>



点検項目 14 : 油圧装置

点検基準	点検方法
油圧装置は正常に作動し、異常のないこと	作業台を昇降させて異音等のないことを操作と聴診で確認




点検項目 15 : リミットスイッチ

点検基準	点検方法
リミットスイッチは正常に作動し、異常のないこと	<p>最上昇時に下軸のローラーがスイッチと接触したとき、上昇が停止することを確認</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>


点検項目 16 : 非常降下バルブ

点検基準	点検方法
<p>非常降下バルブは正常に作動し、異常のないこと</p> 	<p>作業台を上昇させた後、作業台下部ボックスの充電モニター（メーター）が付いていない側の丸いフタを回転させて、内部にある非常降下バルブを左に回した時、作業床が降下するかを確認</p> <p>非常降下バルブ</p> 


点検項目 17 : 充電

点検基準	点検方法
<p>充電はされているか</p> 	<p>作業台下部ボックスの充電モニター（メーター）右側の橙ランプが点灯し、電圧計の針が緑ゾーンであれば満充電（点滅は充電中）</p>  


点検項目 18 : 非常停止装置（※VEタイプのみ）

点検基準	点検方法
<p>非常停止装置は正常に動作するか</p> 	<p>ペンダントスイッチで上昇または下降中に、非常停止スイッチを押した後、確実に上昇または下降が停止するかを確認。その後下降ボタンを押して下降することを確認。</p> <p>※点検後は非常停止スイッチを元に戻し（解除）、点検項目 19 の遮断器を ON（上側）に戻してください。</p>

点検項目 19 : 遮断器 (※VEタイプのみ)

点検基準	点検方法
遮断器はONになっているか	<p>使用前に作業台下部ボックスの充電モニター（メーター）が付いている側の丸いフタを回転させて電源コードを取り出し、内部にある遮断器はON（上側）になっていることを確認</p> 

点検項目 20 : ボルト・ナット

点検基準	点検方法
ボルト・ナットの緩みはないか	<p>各部のボルト・ナット・ビス類に緩みや外れがないか、手で触って確認</p> 

点検項目 21 : 設置場所の周囲

点検基準	点検方法
昇降時に引っ掛かる突起物はないか	周囲をよく確認してから昇降させてください

点検項目 22 : アウトリガーの有無

点検基準	点検方法
アウトリガーが外されていないか	アウトリガーの有無を確認

点検項目 23 : アウトリガー

点検基準	点検方法
アウトリガーが作動するか	<p>円滑に出し入れ出来ることを確認</p> 

点検項目 24 : ラベル

点検基準	点検方法
ラベル類は剥がされていないか	<p>ラベルが剥がれていたり、破れて見えないときは、弊社までご相談頂き、新しいラベルを貼付してください</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;">      </div> <div style="width: 45%;"> <p>落下・転落注意ラベル 1枚</p> <p>身を乗り出し禁止ラベル 1枚</p> <p>作業後要充電ラベル 1枚</p> <p>非常降下ラベル 1枚</p> <p>充電器表示 1枚</p> <p>アウトリガーラベル 2枚</p> </div> </div> <p>アウトリガーはストッパーのノブを引いて必ず矢印位置が出るまでは伸ばすこと</p>



警告・運転中立入禁止ラベル 2枚

最大積載荷重
150kg
THE MAXIMUM LOADING CAPACITY




最大積載荷重ラベル 2枚



非常停止スイッチラベル 1枚



遮断器内蔵ラベル 1枚




36用 1枚




46用 1枚

高所作業台取扱注意事項ラベル



機械の仕様ラベル(36用)1枚



機械の仕様ラベル(46用)1枚

自重**370kg以下**
SELF-WEIGHT BELOW 370kg

自重ラベル(36用)1枚

自重**520kg以下**

自重ラベル(46用)1枚

点検項目 25 : 作業床

点検基準	点検方法
作業床は整理整頓されているか	荷物等はずまづきの原因とならないように整理整頓 